Preto Ciano Amarelo Magenta

Certificado de Garantia

Sua **Churrasqueira Giratória Refracon**, tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela **NOTA FISCAL** de venda emitida pelo **REVENDEDOR.**

Constatado o defeito, dentro dos limites desta **GARANTIA** e da Lei 8078 de 11/09/90, a FÁBRICA, providenciará a substituição da peça defeituosa, para que o seu equipamento esteja sempre em perfeita condição de uso.

Para sua melhor comodidade entre em contato com o **REVENDEDOR**, que ele providenciará a substituição da peça junto à **FÁBRICA.**

O consumidor deverá apresentar este CERTIFICADO DE GARANTIA devidamente preenchido acompanhado da NOTA FISCAL de compra.

O transporte do equipamento completo ou da parte danificada para conserto será feito pelo consumidos.

CONDIÇÕES EM QUE A GARANTIA NÃO PREVÊ COBERTURA:

As condições agressivas de temperatura (podendo atingir até 900ºC) e em constante contato com material corrosivo (tempero e sal), mesmo com um tratamento com pintura eletrostática e a cromação podem, surgir no decorrer do tempo pontos de oxidação.

Não estão cobertos neste **CERTIFICADO DE GARANTIA:**

-Danos causados com queda batidas e sua exposição a condições agressivas.

-Conserto do equipamento por pessoas não credenciadas pela **FÁBRICA.**

-Operação e manutenção incorreta da churrasqueira, em desacordo com as instruções de uso.

N.F. nº: Revendedor:

Dimensões do Produto (em milímetros)

Modelo	Altura	Largura	Profundidade
03 Espetos	340	440	370
04 Espetos	340	500	370
05 Espetos	340	620	405 á 580
06 Espetos	340	740	405 á 580

Obs: Na profundidade é possível a regulagem para mais ou menos 30mm

Atenção:

* Verifique-se a voltagem da rede elétrica é adequada com a voltagem do grill.
* Ligue a **Churrasqueira Giratória Refracon** e a mantenha o motor funcionando ininterruptamente desde o início do churrasco até quando não houver mais brasa. A churrasqueira ligada mantém o motor sempre ventilado.
* Nunca use álcool ou qualquer combustível para acender o carvão, utilize sempre equipamento apropriado para tal fim ou use bastante jornal.
* Terminando o churrasco espere a churrasqueira esfriar e lave-a com detergente e uma escova macia. Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe que a água atinja suas partes.

USO OBRIGATÓRIO DO TERRA (PARA EVITAR CHOQUE)

Preto Ciano Amarelo Magenta

LÍDER NACIONAL 25 ANOS

REFRACON

A MONTAGEM DO GRILL DEVE ESTAR ALINHADA PARA EVITAR O TRAVAMENTO DO ESPETO E A QUEIMA DO MOTOR, CAUSANDO A PERDA DA GARANTIA

Manual Churrasqueira Giratória

www.**refracon**.com.br

Preto Ciano Amarelo Magenta

Churrasqueira Giratória

Sequência de Montagem

A) Fixe as partes 1 e 1a nos parafusos fixos da parte 2.

B) Fixe a parte 3 nas partes 1 e 1a.

C) Fixe as partes 4 e 4a nas partes 1 e 1a respectivamente.

Observação: As dobras das peças 4 e 4a deverão estar voltadas para a parte de dentro do equipamento

Preto Ciano Amarelo Magenta

D) Fixe as partes 5 e 5a nas partes 4 e 4a respectivamente

Observação: As dobras das peças 5 e 5a deverão estar voltadas para a parte de dentro do equipamento

E) Fixe as partes 6 e 7 nas partes 5 e 5a.

Observação: As dobras das peças 5 e 5a deverão estar voltadas para a parte de fora do equipamento

Depois de montada, a sua **Churrasqueira Giratória Refracon** deverá ficar conforme a ilustração abaixo.

RETIRAR TODA A PELÍCULA PROTETORA ANTES DO USO

USO OBRIGATÓRIO DO TERRA(PARA EVITAR CHOQUE)